





USER MANUAL MANUALE UTENTE

EN-IT

All rights reserved by Music & Lights S.r.l. No part of this instruction manual may be reproduced in any form or by any means for any commercial use.

In order to improve the quality of products, Music&Lights S.r.l. reserves the right to modify the characteristics stated in this instruction manual at any time and without prior notice. All revisions and updates are available in the 'manuals' section on site www.musiclights.it

TABLE OF CONTENTS	Safet
-------------------	-------

BL	EC	DF	CO	NT	'EN'	TS	Safety
----	----	-----------	----	----	------	----	--------

General instructions Warnings and installation precautions	
 Introduction 1. 1 Description 2 Technical specifications 3 Operating elements and connections 	
2 Installation 2.1 Mounting	7
3 Functions and settings	
3.1 Operation	
3. 2 Basic	
3. 3 Menu structure	9
3. 4 Connect	11
3. 5 DMX address	11
3. 6 DMX Mode	11
3.7 Wireless	11
3.8 Ethernet	
3. 9 ID AND RDM	
3. 10 DMX Addressing	12
3. 11 Set Up	
3. 12 Advanced	
3. 13 Information	
3. 14 Operations in automatic mode	17
3. 15 DMX Channel	
3. 6 Connection of the DMX line	
3. 7 Construction of the DMX termination	
3.8 DMX Channel	
3. 16 GODOS	
3. 1/ Connection of the DMX line	
3. 18 Construction of the DMX termination	
A Maintananaa	

Maintenance 4

4. 1 Maintenance and cleaning the unit	. 30
4. 2 Trouble shooting	. 30

 PARORAMAIPAB Mount bracket Power supply cable and signal cable Safety rope User manual 	
--	--



WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with cure for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit.



SAFETY

General instruction

- The products referred to in this manual conform to the European Community Directives and are therefore marked with c∈.
- The unit is supplied with hazardous network voltage (230V~). Leave servicing to skilled personnel only. Never make any modifications on the unit not described in this instruction manual, otherwise you will risk an electric shock.
- Connection must be made to a power supply system fitted with efficient earthing (Class I appliance according to standard EN 60598-1). It is, moreover, recommended to protect the supply lines of the units from indirect contact and/or shorting to earth by using appropriately sized residual current devices.
- The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label.
- This unit is not for home use, only professional applications.
- Never use the fixture under the following conditions:
 - in places subject to vibrations or bumps;
 - in places with an ambient temperature of over 45°C.
- Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture.
- Do not dismantle or modify the fixture.
- All work must always be carried out by qualified technical personnel. Contact the nearest sales point for an inspection or contact the manufacturer directly.
- If the unit is to be put out of operation definitively, take it to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment.

Warnings and installation precautions

- If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, it may suffer damage and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short circuit, burns, electric shock, etc.
- Before starting any maintenance work or cleaning the projector, cut off power from the main supply.
- Always additionally secure the projector with the safety rope. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used.
- The minimum distance between the fixture and surrounding walls must be more than 50 cm and the air vents at the housing must not be covered in any case.
- Install the fixture in a well ventilated place.
- Keep any inflammable material at a safe distance from the fixture.
- The maximum temperature that can be reached on the external surface of the fitting, in a thermally steady state, is high. After power off, please cool down over 15 minutes.
- Shields, lenses or ultraviolet screens shall be changed if they have become damaged to such an extent that their effectiveness is impaired.
- The lamp (LED) shall be changed if it has become damaged or thermally deformed.
- Never look directly at the light beam. Please note that fast changes in lighting, e.g. flashing light, may trigger epileptic seizures in photosensitive persons or persons with epilepsy.
- This product was designed and built strictly for the use indicated in this documentation. Any other use, not expressly indicated here, could compromise the good condition/operation of the product and/or be a source of danger.
- We decline any liability deriving from improper use of the product.



-1-INTRODUCTION

1.1 DESCRIPTION

PANORAMAIPAIRBEAM is a stunning IP65 moving beam light which delivers an unbelievable bright, fat 2° beam ideal for an outdoor searchlight and big air look. Designed to make a statement, the PANORA-MAIPAIRBEAM can truly make an event stand out or fill a large outdoor space with spectacular beams.

1.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS

LIGHT SOURCE

- Source: 440W S Osram Sirius HRI
- CT: 7.000K
- CRI: 80
- · Luminous flux: 12'457lm
- Lux: 1'270'259lx @5 m
- Lux: 317'565lx @10 m
- Source life expectancy: 1.500 h

OPTICS

- Beam angle: 2°
- Lens diameter: 167mm
- · Lens type: high-quality glass lens optics
- Focus: motorised with auto-focus

COLOUR SYSTEM

- · Colour mixing: CMY colour system on 3 gradually fading colour wheels
- CTC: on wheel 2500 K and 3200 K + CTB
- · Colour wheel: 13 dichroic filters + open on 3 independent colour wheels

DYNAMIC EFFECTS

- Rotating gobos: 9 rotating gobos + open, interchangeable, indexing
- Gobo size: outer: 16,8 mm image: 9 mm thickness: 1,1 mm
- Fixed gobos: 15 fixed gobos + open
- FX generator: prisms overlap for spectacular aerial effects
- · Circular prism: 16f with bi-directional rotation, indexing
- · Linear prism: 6f with bi-directional rotation, indexing
- Frost: linear 0 100% frost filter

BODY

- Pan angle: 630° 540°
- Tilt angle: 230°
- Pan/Tilt resolution: 16 bit
- · Feedback: automatic repositioning after accidental movement
- · Body: aluminium structure with hi-resistance polycarbonate cover
- Body colour: black

CONTROL

- Protocols: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX
- DMX channels: 19 / 22 / 28channel

- W-DMX: included, wireless solution receiver
- RDM: RDM ready for fixture remote monitor and settings
- Display: LCD high resolution colour display with autoflip
- Firmware upgrade: via menu with internal memory or via USB DMX interface (UPBOX2) not included
- Hibernation: power safe mode when lost DMX

ELECTRONICS

- Dimmer: linear 0 ~ 100% mechanical dimmer
- Strobe / shutter: 1 28 flash(s), mechanical
- Operating temperature: -20° ~ +45°

ELECTRICAL

- Power supply: 100-240 V 50/60 Hz
- Power consumption (at 230V): 522W
- Power consumption (at 120V): 522W

PHYSICAL

- Cooling: forced air with low noise fan
- · Sospension and fixing: any position with quick-lock omega brackets
- Signal connection: Seetronic XLR 5p IN/OUT connectors
- Data connection: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Power connection: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- IP rating: 65 for temporary outdoor application, not for fixed installation
- Dimensions (WxHxD): 441x746x327mm
- Weight: 39kg



1.3 OPERATING ELEMENTS AND CONNECTIONS



- 2 - INSTALLATION

2.1 MOUNTING

The PANORAMAIPAB may be set up on a solid and even surface. By means of the fixing facilities of the baseplate, the unit can also be mounted upside down to a cross arm. The base plate is shown in fig.3. For fixing, stable mounting clips are required. According to the figure, the bolts of the brackets are placed into the openings provided in the base plate and turned clockwise until they lock (to the stop). Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. The mounting place must be of sufficient stability and be able to support a weight of 10 times of the unit's weight. When carrying out any installation, always comply scrupulously with all the regulations (particularly regarding safety) currently in force in the country in which the fixture's being used. Always additionally secure the projector with the safety rope from falling down. For this purpose, fasten the safety rope at a suitable position so that the maximum fall of the projector will be 20 cm.



- 3 - FUNCTIONS AND SETTINGS

3.1 OPERATION

Connect the supplied main cable to a socket (100-240V~/50-60Hz). The unit will run built-in program to reset all motors to their home position. Shortly after that the PANORAMAIPAB is ready for operation. To switch off, disconnect the mains plug from the socket. For a more convenient operation it is recommended to connect the unit to a socket which can be switched on and off via light switch.

3.2 BASIC

The PANORAMAIPAB has a LCD display and 5 button used to access the control panel functions and manage them (fig.4).



3.3 MENU STRUCTURE

	MENU							
1	CONNECT	⇒	Address	⇒	DMX	⇒	Value (1-512)	
					W-DMX	⇒	Value (1-512)	Default: Standard
					Artnet	⇒	Value (1-512)	
			DMX Mode	⇒	Mode	₽	Standard/Extended/Basic/User	
					Edit User	\Rightarrow	Max Channel=XX / PAN= CH01	
			Wireless	⇒	DMX Out	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Reset Connect	⇒	YES/NO	Default: No
			Ethernet	⇒	DMX Out	⇒	ON/OFF	Default: Off
					IP Address	⇒	2.XX.XX.01	
					IP Mask	⇒	255.0.0.0	
					Universe	⇒	00000	
			RDM ID	⇒	Name	⇒	Fixture ID Name	
					Mode	⇒	Mode1/Mode2	Default: Mode1
					Password	⇒	050 (unlocks the following settings)	
					PID Code	⇒	00001	
2	SET UP	⇒	Lamp	⇒	Turn On/Off		ON/OFF	Default: Off
					Automatic		ON/OFF	Default: Off
					Dmx control		ON/OFF	Default: Off
			Temperature	⇒	Temperature C/F	⇒	Celsius/Fahrenheit	Default: Celsius
					Max Temperature	⇒	Value (60°~150° C)	Default: 90°
			Movement	⇒	Pan Reverse	⇒	YES/NO	Default: No
					Tilt Reverse	⇒	YES/NO	Default: No
					Pan Degree	⇒	540/630	Default: 540
					Feedbacks	⇒	YES/NO	Default: No
					Pan/Tilt Mode	⇒	Standard/Smooth	Default: Standard
			Screen	⇒	Backlight	⇒	02~60m	Default: 02m
					Flip Display	⇒	YES/NO/AUTO	Default: AUTO
					Display Bright	⇒	Value (00-31)	Default: 10
					Key Lock	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Language	⇒	EN/FR/SP	Default: En
			Fixture	⇒	Fans Mode	⇒	Auto Speed/High Speed	Default: Auto Speed
					No Signal	⇒	Close/Hold/Auto/Music	Default: Hold
					Hibernation	⇒	Disable/Min (01-99)	Default: 15m
	 		Adjust	⇔	Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter, Dimmer, []	⇒	Value (000-255) for each function	

3	ADVANCED	⇒	Reset	⇒	All			
	-				Pan & Tilt			
	-				Others			
			Calibration	₽	Password	⇒	050 (unlocks the following settings)	
					Pan	\Rightarrow	Value	
					Others			
			Reload Default	⇒	Basic Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Program Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Password	⇒	050 (unlocks the following settings)	
					Private Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					All Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
			Time I nfo.	⇒	Current XXXX(Hours) Fixture Life XXXX(Hours)			
4	INFORMATION	⇒	Lamp Info.					
			Temperature					
			Fans Speed					
			Channel Value					
			Error Message					
			Fixture Model					
			Software Ver.					
5	STAND ALONE	⇒	Play	⇒	DMX Receive			
					Slave Receive	⇒	Part 1-2-3 Receive	
					Static	⇒		
					Sequence	⇒	Master/Alone	
					Music	⇒	Master/Alone	
					Mic Sens.	⇒	Value (00-99%)	
			Select Chase	⇒	Chase Part 1	⇒	Chase 1 - Chase 8	
					Chase Part 2	⇒	Chase 1 - Chase 8	
					Chase Part 3	⇒	Chase 1 - Chase 8	
			Edit Chase	⇒	Chase 1	⇒	Chase Test	
						⇒	Step 1	
					Chase 8	⇒	Step 64	
			Edit Scenes	⇒	Edit Scenes 001	⇒	Pan/Pan Fine/Tilt/Tilt Fine/	
					Edit Scenes 250	⇒	Scene Time	
						⇒	DMX input	
			Scenes Record	⇒	Sc XX - Sc XX			

3.4 CONNECT

Several units may be interconnected in order to control all further slave units to the same effect of the master unit.

- 1. Connect the DMX OUT of the master unit via 5-pole XLR cable to the DMX IN of the first slave unit.
- 2. Connect the DMX OUT of the first slave unit to the DMX IN of the second slave unit, etc. until all units are connected in a chain.

3.5 DMX ADDRESSING

To enter the DMX mode, follow these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Connect**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Address** and press the ENTER button to enter the next menu.
- ress the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Address/W-DMX/Art-Net and press ENTER to confirm your choice.
- Press the arrow keys to select the desired value (001-512).
- Press the ENTER key to confirm the setting.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.6 DMX MODE

The PANORAMAIPAB has 4 DMX channel configurations which can be accessed from the control panel.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Connect**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **DMX Mode** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Mode and press ENTER to confirm your choice.
- Use the UP/DOWN button to select the desired DMX channel configuration (**Standard, Extended, Basic, User**), then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The tables on page 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 show the mode of operation and their values DMX.

3.7 WIRELESS

To enable wireless control mode, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Connect**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Wireless**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **DMX Out** and press ENTER to activate the wireless mode.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Reset Connect** to reset the wireless connection of the unit.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.8 ETHERNET

To enable Ar-tnet mode, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Connect**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Ethernet** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select DMX Out, IP Address, IP Mask, Universe and press ENTER to activate the mode.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.9 ID AND RDM

With this function you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area. RDM is integrated in DMX without influencing the connections. The RDM-data is transmitted via the standard XLR-poles 1 and 2 – new DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices. If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM. The number and type of RDM parameters depend on the RDM controller (not included) is used.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Connect**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and then select the **Fixture ID** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP/DOWN button to scroll through the menu, then select Password and press ENTER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the password **050** and press ENTER to confirm.
- Once you have entered your password, you can set the PID Code, necessary to control the unit with the RDM protocol. Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select PID Code and press EN-TER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the PID Code, then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.10 DMX ADDRESSING

For operation via light control unit with DMX512 protocol, is sufficient connect the controller to PANORA-MAIPAB. To able to operate the PANORAMAIPAB with a light controller, adjust the DMX start address for the first a DMX channel. If e. g. address 33 on the controller is provided for controlling the function of the first DMX channel, adjust the start address 33 on the PANORAMAIPAB. The other functions of the light effect panel are then automatically assigned to the following addresses.

An example with the start address 33 is shown below:

Number of DMX channels	Start address (example)	DMX Address occupied	Next possible start address for unit No. 1	Next possible start address for unit No. 2	Next possible start address for unit No. 3
19	33	33-51	52	71	90
24	33	33-56	57	80	104
28	33	33-60	61	85	109



3.11 SETUP

You can change the parameters for the device by following these steps:

LAMP

You can change the parameters related to the lamp of the device by proceeding as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP / DOWN button to scroll through the menu, select Set up, then press the ENTER button to
 access the next menu.
- Press the UP / DOWN button to select one of the following settings and press the ENTER button to display it.
 - **Turn On/Off** Turn the lamp on or off from the control panel. Select **Off** to turn off the lamp; **On** for lamp ignition.
 - Automatic Lamp status when the unit is in operation. Select **Off** to turn off the lamp when the unit is in operation; **On** to switch on the lamp when the unit is in operation.
 - **DMX Control** Enable the lamp remote control channel. Select **Off** to deactivate the function or **On** to activate the function.
- Press the ENTER key to confirm the choice.
- Press the LEFT key several times to exit the menu and to save the changes made.

TEMPERATURE

You can change the parameters of the device by following these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- · Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the Set up, then press the ENTER button to enter

the next menu.

- Press UP/DOWN to scroll through the **Temperature** menu, select one of the following settings and press the ENTER button to display it.
 - Temperature °C/°F Temperature unit. This function allows you to set the temperature unit (°C/°F).
 - Max Temperature Temperature operating limits. This function allows you to set the maximum temperature inside the projector, after which the lamp will automatically turn off. Press the arrow buttons to set the desired temperature (80° -150°). Temperatures of less than 90° C are not critical. We recommend that you enable this feature for temperatures higher than 90°.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

MOVEMENT

You can change the parameters for the device by following these steps:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select Set Up, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Movement** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Use the UP/DOWN button to select the option proposed and press the ENTER button to confirm the setting.
 - **Pan Reverse** Pan rotation in the opposite direction. Select **Off** to deactivate the function (normal setting); **On** to activate the function (Pan Reverse).
 - Tilt Reverse Used for reversing tilt movement. Select **Off** to deactivate the function (normal setting); **On** to activate the function (Tilt Reverse).
 - **Pan Degree** Angle of Pan. Select 540° or 630° to set the maximum angle of rotation of the moving head.
 - **Feedbacks** Reorganization Pan/Tilt position after rolling away. Select **Off** to deactivate or **On** to activate the function.
 - **Pan/Tilt Mode** Type of movement of the moving head. Select Standard to obtain a fast and fluid movement of Pan/Tilt, Smooth for a slower and softer movement of Pan/Tilt.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

SCREEN

You can change the following parameters related to the display, following the same procedure:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP / DOWN keys to scroll the menu, select the **Set up** icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, then select **Screen**, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press UP / DOWN to scroll through the menu, and then select one of the following settings for the display and press the ENTER key to display it.
 - **Back Light** Backlight display Auto Off. This feature allows you to automatically turn off the backlight after a specified time that you can set using the arrow buttons. To have the display always on select **Always On** or set a value of **01-99** min to turn off the display after the amount of time you choose.
 - Flip Display Orientation of the display. This function allows you to rotate the display 180° to get a better view of the display when the unit is hanging upside down. Select **0n** to activate or **0ff** to disable this function.

- Display Bright Backlight Brightness. Use the arrow buttons to select a value from 00-31.
- Key Lock Lock keys. With this function, you can lock the buttons on the control panel. If this function
 is activated, the keys are automatically locked. To disable or temporarily disable the key lock function, press the buttons in the following order to regain access to menu commands: UP, DOWN, LEFT,
 RIGHT, ENTER. Select **0n** to activate or **0ff** to disable.
- Language Select the display language. This function allows you to select the preferred menu language (En, Fr, Sp)
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

FIXTURE

For the PANORAMAIPAB you can access the following special functions:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select Set Up, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the **Fixture** menu, then select one of the following information and press the ENTER button to display it.
 - Fans Mode Select this function to set the fans operation mode. Use the arrow buttons to select Auto Speed/High Speed. Press the ENTER button to confirm your choice.
 - No Signal Select this feature to set the preferred mode of operation to be activated in case the drive is not present no DMX signal input. Press the UP/DOWN button to select the preferred mode of operation: Close/Hold/Auto/Music. Press the ENTER button to confirm your choice.
 - Hibernation Select this function to activate the standby mode. This function will be activated automatically after a period of inactivity, which is defined by the user. In standby mode, the lamp and all engines will not be fed if no signal is sent. The unit will automatically reset and will return to operation as soon as the DMX signal is sent. Select the desired time Min (01-99) through the arrow keys or select Disable to disable this function, then press the ENTER button to confirm your choice.
 - Adjust Adjusts the lamp. This function allows you to modify all the parameters of the lamp: Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter, Dimmer, [...]. Press the UP/DOWN button to select one of the parameters and press ENTER to edit the value (000-255) through the UP/DOWN button.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

ADJUST

Select this function to adjust the lamp. This function allows you to modify all the parameters of the lamp: **Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter, Dimmer**, [...].

Press the UP/DOWN button to select one of the parameters and press ENTER to edit the value (000-255) through the UP/DOWN button.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button keys to scroll the menu, select Set Up, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Adjust** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to select one of the parameters and press ENTER to edit the value (000-255) through the UP/DOWN button.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.12 ADVANCED

Reset

You can start a preset program to restore the selected function:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select Advanced, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Reset** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select the function you wish to reset between **All, Pan&Tilt e Others**.
- Press the ENTER button to confirm your choice and wait for the recovery of the selected function.

Calibration

Select this function to calibrate and adjust the wheels of the effects in their correct positions:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button keys to scroll the menu, select **Advanced**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select **Calibration** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select Password and press ENTER to confirm.
- Use the arrow keys to enter the password **050** and press ENTER to confirm.
- Once you have entered your password, you can set the values for Pan, Tilt. Press the UP/DOWN button
 to scroll through the menu, select one of the functions mentioned above and press ENTER to confirm
 your choice.
- Use the arrow buttons to enter the desired value, then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Reload Default

Select this function to reset the unit to factory settings:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select Advanced, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Reload Default** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to select the favourite recovery mode Basic Reload/Program Reload/Private Reload/All Reload, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select **On** or **Off**, then press the ENTER button to confirm.

3.13 INFORMATION

To view all the information on the device, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select **Information**, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select one of the following information and press the ENTER button to display it.
 - Lamp Info Through the Lamp Info function you can display the lamp information.

- **Temperature** Through the Temperature function can be displayed the temperature inside the fixture, near the lamp. The temperature can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit.
- **Fans Speed** Through the Fans Speed function you can show on display the fan speed present near the lamp. Velocity is expressed in RPM (revolutions per minute).
- **Channel Value** Channel Value function can be used to display the values of the channels by which the unit will operate when switched on.
- Error Message Through the Error Message function can be displayed any errors channels.
- **Fixture Model** Through the Fixture Model function can be displayed the model number and manufacturer.
- Software Version Through Software Version function you can display the currently installed software version.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu.

3.14 OPERATIONS IN AUTOMATIC MODE

The unit independently runs through its show. Before you send an automatic program you need to set the drive as Master/Alone:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Select Chase** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select Chase Part 1/Chase Part 2/Chase Part 3
 and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select **Chase1-Chase8**, and press the ENTER button to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Edit Chases

The function **Edit Chases** allows you to create automatic pre-programmed show.

The automatic programs **Chase Part1/2/3** are each divided into **Chase1-Chase8**. Each Chase can be composed of **1-64 step** that can be configured through the following procedure:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Stand A**lone icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Edit Chases** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Edit Chase 1 Edit Chase 8, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the Step 01 Step 64, and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the **Scene** you want to set for the Step chosen, and then press ENTER to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Edit Scenes

The function **Edit Scenes** allows you to create individual scenes to be included in the Chase Step.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **Stand A**lone icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Edit Scenes and press the ENTER button to enter the next menu.

- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Edit Scene 001 Edit Scene 250, then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the desired function you want to edit (Control, Tilt, etc..), Then press the ENTER button to confirm.
- Press the UP/DOWN button to change the value of the function, then press the ENTER button to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

SLAVE RECEIVE MODE

This mode will allow you to link up the units together without a controller. Choose a unit to function as the Master. The unit must be the first unit in line; other units will work as slave with the same effect.

A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop.

The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to.

For example, if a slave device is set to Receive Part 1, the Master unit Slave unit will send the automated Chase Part 1; if set to Receive Part 2, the Chase Part 2 Slave units will receive from the Master.

To set the drive as a slave, proceed as follows:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the **StandAl**one icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and then select **Play** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, and select **Slave Receive** and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the different modes of operation Part 1 Receive/Receive Part 2/Part 3 Receive, and then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

Select the desired program on the master unit (described in section 3.5).

Use the DMX connectors of the PANORAMAIPAB and an XLR cable to form a chain of units.

SCENES RECORD MODE

PANORAMAIPAB is equipped with a built-in DMX recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Proceed as follows to store the sequence of scenes in the unit.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select the **Stand A**lone icon, then press the EN-TER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **Scenes Record** and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to adjust the scene at the beginning and end to be inserted in the automatic program, then press the ENTER button to confirm.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

When recalling scenes from the controller will automatically be transmitted to the device.

MUSIC MODE

In music mode, via its integrated microphone, the unit can be controlled by music with a clear rhythm in the bass range. If the music control should not work optimally, increase the volume or reduce the distance between the sound source and the light effect unit or alternatively increase the sensitivity of the microphone.

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the Stand Alone icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Play and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select Music and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to select the mode of operation:
 - Master, if the mobile head is connected in series to other units, and it performs the Master function;
 - Alone, if the fixture is not connected to other units.
- Press the ENTER button to confirm your choice.
- · Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

The unit will go into music mode by executing an automatic program to the rhythm of music.

SENSITIVITY MICROPHONE

Select this function to set the value of the sensitivity of the microphone for use with a music control:

- Press the ENTER button to access the main menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll the menu, select the Set icon, then press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, select **UI Set**, and press the ENTER button to enter the next menu.
- Press the UP/DOWN button to scroll through the menu, then select MicSens. and press ENTER to confirm.
- Press the UP/DOWN button to adjust the level of sensitivity of the microphone, and then press the ENTER button to confirm your choice.
- Press the LEFT button repeatedly to exit the menu and save changes.

3.15 CANALI DMX

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH		Value
			PAN	
1	1	1	Pan Coarse	000 - 255
_	_	_	PAN Fine	
2	2	2	Pan Fine	000 - 255
_	-		TILT	
3	3	3	Tilt Coarse	000 - 255
			TILT Fine	
4	4	4	Tilt Fine	000 - 255
			MOVEMENT SPEED	
5	5	5	Fastest to slowest	000 - 247
			Movement with blackout	248 - 255
			SHUTTER	
			Shutter closed	000 - 031
			Open	032 - 063
			Strobe effect slow to fast	064 - 095
6	6	6	Open	096 - 127
			Pulse-effect in sequences	128 - 159
			Open	160 - 191
			Random strobe effect slow to fast	192 - 223
				224 - 255
7	7	7	DIMMER	000 255
				000-233
			1 - OPEN	000 - 004
			2 - OPEN + CONGO	005 - 009
			3 - CONGO	010 - 014
			4 - CONGO + COBALT BLUE	015 - 019
			5 - COBALT BLUE	020 - 024
			6 - COBALT BLUE + PINK	025 - 029
			7 - PINK	030 - 034
			8 - PINK + AQUAMARINE	035 - 039
-	8	8	9 - LIGHT BLUE	040 - 044
			10 - AQUAMARINE + CTB	045 - 049
			11 - SKY BLUE	050 - 054
			12 - SKY BLUE + CYAN	055 - 059
			13 - CYAN	060 - 063
			Forward Spin	0.00
			SIOW TO TAST	064 - 095
			Reverse Spin	006 127
			Continuous	090 - 127
			Positioning 1~13	128 - 255
		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

BAS	STD	EXT	FUNCTION		
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value	
			COLOR 1 & CYAN		
			CYAN 0~100%	000 - 127	
8			Indexed 2 - CYAN + CTB 3 - CTB 4 - CTB + AQUAMARINE 5 - AQUAMARINE 6 - AQUAMARINE + PINK 7 - PINK 8 - PINK + COBALT BLUE 9 - COBALT BLUE 10 - COBALT BLUE + CONGO 11 - CONGO 12 - CONGO + OPEN 13 - OPEN Forward Spin Stop to fastest Baverse Spin	128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147 148 - 152 153 - 157 158 - 162 163 - 167 168 - 173 173 - 177 178 - 182 183 - 191 192 - 223	
			Stop to fastest	224 - 255	
-	9	9	COLOR 2 Indexed 1 - OPEN 2 - OPEN + DARK RED 3 - DARK RED 4 - DARK RED + LIGHT ORANGE 5 - LIGHT ORANGE 6 - LIGHT ORANGE + ORANGE 7 - ORANGE 8 - ORANGE + TAN 9 - TAN 10 - TAN + PALE ROSE 11 - PALE ROSE 12 - PALE ROSE + MAGENTA 13 - MAGENTA Forward Spin Slow to fast Reverse Spin Fast to slow Continuous Destination 1 - 12	000 - 004 005 - 009 010 - 014 015 - 019 020 - 024 025 - 029 030 - 034 035 - 039 040 - 044 045 - 049 050 - 054 055 - 059 060 - 063 064 - 095	

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			COLOR 2 & MAGENTA Indexed	
			MAGENTA 0∼100%	000 - 127
9	-	-	2 - MAGENTA + PALE ROSE 3 - PALE ROSE 4 - PALE ROSE + TAN 5 - TAN 6 - TAN + ORANGE 7 - ORANGE 8 - ORANGE + LIGHT ORANGE 9 - LIGHT ORANGE	128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147 148 - 152 153 - 157 158 - 162 163 - 167
			10 - LIGHT ORANGE + DARK RED 11 - DARK RED 12 - DARK RED + OPEN 13 - OPEN Forward Spin Stop to fastest Reverse Spin	168 - 173 173 - 177 178 - 182 183 - 191 192 - 223
			Stop to fastest	224 - 255
_	10	10	COLOR 3 Indexed 1 - OPEN 2 - OPEN + GRASS GREEN 3 - GRASS GREEN 4 - GRASS GREEN + LAVANDER 5 - LAVANDER 6 - LAVANDER + 2500K 7 - 2500K 8 - 2500K + DARK GREEN 9 - DARK GREEN 10 - DARK GREEN + LIGHT GREEN 11 - LIGHT GREEN 12 - LIGHT GREEN + YELLOW 13 - YELLOW Forward Spin Slow to fast & Reverse Spin Fast to slow Continuous Postinoing 1~13	000 - 004 005 - 009 010 - 014 015 - 019 020 - 024 025 - 029 030 - 034 035 - 039 040 - 044 045 - 049 050 - 054 055 - 059 060 - 063 064 - 095 096 - 127 128 - 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			COLOR 3 & YELLOW YELLOW 0~100% Indexed 2 - YELLOW + LIGHT GREEN 3 - LIGHT GREEN 4 - LIGHT GREEN + DARK GREEN	000 - 127 128 - 132 133 - 137 138 - 142
10	-	-	5 - DARK GREEN 6 - DARK GREEN + 2500K 7 - 2500K 8 - 2500K + LAVANDER 9 - LAVANDER 10 - LAVANDER + GRASS GREEN 11 - GRASS GREEN 12 - GRASS GREEN + OPEN 13 - OPEN Forward Spin Stop to fastest Reverse Spin Stop to fastest	143 - 147 148 - 152 153 - 157 158 - 162 163 - 167 168 - 173 173 - 177 178 - 182 183 - 191 192 - 223
	11	11	CYAN	000 255
	12	12	MAGENTA 0~100%	000 - 255
	13	13	YELLOW 0~100%	000 - 255
-	-	14	ROTATING GOBO FUNCTION Indexed Forward Spin Reverse Spin Continuous Shake (speed adjustment for each gobo) TBD (not used)	000 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 095 096 - 255
-	-	15	ROTATING GOBO Indexed & indexed & shake Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 5 Position 7 Position 8 Position 9 Position 9 Position 10	000 - 025 026 - 051 052 - 077 078 - 103 104 - 129 130 - 155 156 - 181 182 - 207 208 - 233 234 - 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION					
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value				
-	-	15	Forward Wheel Spin Stop to fastest Reverse Wheel Spin Stop to fastest Continuous Positioning 0°~360°	000 - 255 000 - 255 000 - 255				
11	14	-	ROTATING GOBO Indexed Position 1 (Open Tight) Position 2 (Open Wide) Position 3 Position 4 Position 5 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 10 Position 11 Indexed with Shake Position 2 Position 3 Position 5 Position 5 Position 7 Position 7 Position 8 Position 7 Position 8 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Forward Wheel Spin slow to fastest Reverse Wheel Spin slow to fastest	000 - 001 002 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 031 032 - 039 040 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 095 096 - 111 112 - 127 128 - 143 144 - 159 160 - 175 176 - 191 192 - 207 208 - 223 224 - 239 240 - 255				
12	15	16	GOBO ROTATION Continuous Positioning 0°~360° Forward Spin Stop to fastest Stop Stop Reverse Spin Stop to fastest	000 - 191 192- 221 222 - 225 226 - 255				
		17	GOBO ROTATION FINE Rotating Fine	000 - 255				
		18	GOBO FUNCTION Indexed Forward Spin Reverse Spin Continuous Shake TBD (not used)	000 - 015 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 095 096 - 255				

BAS	STD	EXT	FUNCTION					
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value				
		19	FIXED GOBO Indexed & Shake Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 5 Position 6 Position 7 Position 7 Position 7 Position 9 Position 9 Position 10 Position 10 Position 11 Position 12 Position 13 Position 13 Position 14 Position 15 Forward Wheel Spin Stop to fastest Reverse Wheel Spin Stop to fastest Continuous	000 - 016 017 - 033 034 - 050 051 - 067 068 - 084 085 - 101 102 - 118 119 - 135 136 - 152 153 - 169 170 - 186 187 - 203 204 - 220 221 - 237 238 - 255 000 - 255 000 - 255				
13	16		Positioning 0°~360° FIXED GOBO Indexed Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 5 Position 6 Position 7 Position 7 Position 8 Position 9 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Position 13 Position 14 Position 15	000 - 255 000 - 003 004 - 007 008 - 011 012 - 015 016 - 019 020 - 023 024 - 027 028 - 031 032 - 035 036 - 039 040 - 043 044 - 047 048 - 051 052 - 055 056 - 057				

BAS	STD	EXT	EUNCTION			
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value		
			Indexed with Shake (from slow to speed)			
			Position 2	058 - 069		
			Position 3	070 - 081		
			Position 4	082 - 093		
			Position 5	094 - 105		
			Position 6	106 - 117		
			Position 7	118 - 129		
			Position 8	130 - 141		
42			Position 9	142 - 153		
13	16		Position 10	154 - 165		
			Position 11	166 - 1//		
			Position 12	1/8 - 189		
			Position 13	190 - 201		
			Position 14	202 - 213		
			Position 15	214 - 223		
			Forward Wheel Spin	224 220		
			Stop to fastest	224 - 239		
			Reverse wheel Spin	240 255		
			Stop to fastest	240 - 255		
			CIRCULAR PRISM			
			Close			
14	17		Prism Close	000 - 003		
			Continuous			
		17	17	20	Positioning from 0-360 degrees	004 - 191
					Forward Spin	
			Stop to fastest	192 - 223		
			Reverse Spin			
			Stop to fastest	224 - 255		
		21	PRISM ROTATION 6 bit			
		21	Rotation Fine	000 - 255		
			LINEAR PRISM			
			Close			
			Prism Close	000 - 003		
			Continuous			
15	18	22	Positioning from 0-360 degrees	004 - 191		
			Forward Spin			
			Stop to fastest	192 - 223		
			Reverse Spin			
			Stop to fastest	224 - 255		
			PRISM ROTATION 6 bit			
		23	Rotation Fine	000 - 255		
			FROST			
16	10	24	Open			
	17	2 ⁴	0% ~ 100%	001 - 255		
				001-200		
				000 015		
17	20	25	Manual	000-015		
1/	20	25		010-031		
			/,Sm Auto Focus	032-047		
			10m Auto Focus	048 - 063		

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			15m Auto Focus	064 - 079
17	20	25	>20m Auto Focus	080 - 095
			TBD (not used)	096 - 255
			FOCUS	
			Continuous	
18	21	26	Focus IN to Focus OUT	000 - 255
			With Auto Focus	
			Focus adjustment	000 - 255
		27	FOCUS Fine	
		27	Focus Fine	000 - 255
			CONTROL	
			No function	000 - 007
			Reset All	008 - 015
			Pan&Tilt Reset	016 - 023
			Color Reset	024 - 031
			Gobo Reset	032 - 039
10	22	20	TBD (not used)	040 - 047
19	22	20	Other Reset	048 - 055
			Display Off	056 - 063
			Display On	064 - 071
			Lamp OFF	072 - 079
			Lamp ON	080 - 087
			Hibernation	088 - 095
			TBD (not used)	096 - 255

3.16 GOBOS Rotating gobos



Fixed gobos



Color Wheel



3.17 CONNECTION OF THE DMX LINE

DMX connection employs standard XLR connectors. Use shielded pair-twisted cables with 120Ω impedance and low capacity.

The following diagram shows the connection mode:



ATTENTION

The screened parts of the cable (sleeve) must never be connected to the system's earth, as this would cause faulty fixture and controller operation.

Over long runs can be necessary to insert a DMX level matching amplifier.

For those connections the use of balanced microphone cable is not recommended because it cannot transmit control DMX data reliably.

- Connect the controller DMX input to the DMX output of the first unit.
- Connect the DMX output to the DMX input of the following unit. Connect again the output to the input of the following unit until all the units are connected in chain.
- When the signal cable has to run longer distance is recommended to insert a DMX termination on the last unit.

3.18 CONSTRUCTION OF THE DMX TERMINATION

The termination avoids the risk of DMX 512 signals being reflected back along the cable when they reaches the end of the line: under certain conditions and with certain cable lengths, this could cause them to cancel the original signals.

The termination is prepared by soldering a $120\Omega 1/4$ W resistor between pins 2 and 3 of the 5-pin male XLR connector, as shown in figure.



- 4 - MAINTENANCE

4.1 MAINTENANCE AND CLEANING THE UNIT

- Make sure the area below the installation place is free from unwanted persons during setup.
- Switch off the unit, unplug the main cable and wait until the unit has cooled down.
- All screws used for installing the device and any of its parts should be tightly fastened and should not be corroded.
- Housings, fixations and installation spots (ceiling, trusses, suspensions) should be totally free from any deformation.
- When the lens is visibly damaged due to cracks or deep scratches, it must be replaced.
- The main cables must be in impeccable condition and should be replaced immediately even when a small problem is detected.
- In order to protect the device from overheating the cooling fans (if any), and ventilation openings should be cleaned monthly.

To ensure optimal operation and performance for a long time it is essential to periodically clean the parts subject to dust and grease deposits. The frequency with which the following operations are to be carried out depends on various factors, such as the amount of the effects and the quality of the working environment (air humidity, presence of dust, salinity, etc.). Use a soft cloth dampened with any detergent liquid for cleaning glass to remove the dirt from the reflectors, from the lenses and filters.

It is recommended that the projector undergoes an annual service by a qualified technician for special maintenance involving at least the following operations:

- General cleaning of internal parts..
- Restoring lubrication of all parts subject to friction, using lubricants specifically.
- General visual check of the internal components, cabling, mechanical parts, etc.
- Electrical, photometric and functional checks; eventual repairs.

Warning: we strongly recommend internal cleaning to be carried out by qualified personnel!

Problems	Possible causes	Checks and remedies		
Fixture does not light up	 No mains supply Dimmer fader set to 0 All color faders set to 0 Faulty lamp 	 Check the power supply voltage Increase the value of the dimmer channels Increase the value of the color channels Replace the lamp 		
General low light intensity	Dirty lens assemblyMisaligned lens assembly	Clean the fixture regularlyInstall lens assembly properly		
Fixture does not power up	 No power Loose or damaged power cord Faulty internal power supply 	 Check for power on power outlet Check power cord Replace internal power supply 		
Fixture does not respond to DMX	Wrong DMX addressingDamaged DMX cablesBouncing signals	 Check control panel and unit addressing Check DMX cables Install terminator as suggested 		

4.2 TROUBLESHOOTING

Contact an authorized service center in case of technical problems or not reported in the table can not be resolved by the procedure given in the table.

Music & Lights S.r.l. si riserva ogni diritto di elaborazione in qualsiasi forma delle presenti istruzioni per l'uso. La riproduzione - anche parziale - per propri scopi commerciali è vietata.

Al fine di migliorare la qualità dei prodotti, la Music&Lights S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, le specifiche menzionate nel presente manuale di istruzioni. Tutte le revisioni e gli aggiornamenti sono disponibili nella sezione 'Manuali' sul sito www.musiclights.it

INDICE	Sicurezza
--------	-----------

Jiculezza	
Avvertenze generali	4
Attenzioni e precauzioni per l'installazione	4
1 Introduzione	
1.1 Descrizione	5
1. 2 Specifiche tecniche	5
1.3 Elementi di comando e di collegamento	8
2 Installazione	
2.1 Montaggio	9
3 Funzioni e impostazioni	
3. 1 Funzionamento	
3. 2 Impostazione base	
3. 3 Struttura menu	
3. 4 Collegamento	
3. 5 Indirizzo dmx	
3. 6 Modalità dmx	
3. 7 Wireless	
3. 8 Ethernet	
3. 9 ID e RDM	
3. 10 Indirizzamento DMX	14
3. 11 Set Up	15
3. 12 Advanced	18
3. 13 Information	19
3. 14 Operazioni in modalità automatica	19
3. 15 Canali DMX	23
3. 16 Gobos	31
3. 17 Collegamenti della linea DMX	32
3 18 Costruzione del terminatore DMX	32
3. 18 Costruzione del terminatore DMX	

4 Manutenzione

4. 1 Manutenzione e pulizia del sistema ottico	
4. 2 Risoluzione dei problemi	

Contenuto dell'imballo:	•	PANORAMAIPAB
	•	Staffa di fissaggio
	•	Cavo di segnale e alimentazione
	•	Cavo di sicurezza
	•	Manuale utente



4

ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione con l'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità.



SICUREZZA

Avvertenze generali

- I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla **c**.
- Il dispositivo funziona con pericolosa tensione di rete 230V~. Non intervenire mai al suo interno al di fuori delle operazioni descritte nel presente manuale; esiste il pericolo di una scarica elettrica.
- È obbligatorio effettuare il collegamento ad un impianto di alimentazione dotato di un'efficiente messa a terra (apparecchio di Classe I secondo norma EN 60598-1). Si raccomanda, inoltre, di proteggere le linee di alimentazione delle unità dai contatti indiretti e/o cortocircuiti verso massa tramite l'uso di interruttori differenziali opportunamente dimensionati.
- Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenza e tensione della rete corrispondono alla frequenza ed alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici.
- · L'unità non per uso domestico, solo per uso professionale.
- Evitare di utilizzare l'unità:
 - in luoghi soggetti a vibrazioni, o a possibili urti;
- in luoghi a temperatura superiore ai 45°C.
- Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici.
- Non smontare e non apportare modifiche all'unità.
- Tutti gli interventi devono essere sempre e solo effettuati da personale tecnico qualificato. Rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se si desidera eliminare il dispositivo definitivamente, consegnarlo per lo smaltimento ad un'istituzione locale per il riciclaggio.

Attenzioni e precauzioni per l'installazione

- Se il dispositivo dovesse trovarsi ad operare in condizioni differenti da quelle descritte nel presente manuale, potrebbero verificarsi dei danni; in tal caso la garanzia verrebbe a decadere. Inoltre, ogni altra operazione potrebbe provocare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, rotture etc.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione.
- È assolutamente necessario proteggere l'unità per mezzo di una fune di sicurezza. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo.
- La distanza minima tra il proiettore e le pareti circostanti deve essere superiore a 50 cm e non devono essere ostruite, in nessun caso, le aperture di aerazione.
- Installare l'unità in un luogo ben ventilato.
- Mantenere i materiali infiammabili ad una distanza di sicurezza dall'unità.
- La temperatura massima raggiungibile sulla superficie esterna dell'unità, in condizioni di regime termico, è elevata. Dopo lo spegnimento, attendere 15 minuti per il raffreddamento.
- I filtri, le lenti o gli schermi ultravioletti se danneggiati possono limitare la loro efficienza.
- I LED devono essere sostituiti se danneggiati o termicamente deformati.
- Non guardare direttamente il fascio luminoso. Tenete presente che i veloci cambi di luce possono provocare attacchi d'epilessia presso persone fotosensibili o epilettiche.
- Questo prodotto è stato progettato e costruito esclusivamente per l'utilizzo indicato in questa documentazione. Qualsiasi altro utilizzo non espressamente indicato potrebbe pregiudicare la funzionalità del prodotto e/o rappresentare fonte di pericolo.
- Si declina qualsiasi responsabilità derivata dall'uso improprio del prodotto.

-1-INTRODUZIONE

1.1 DESCRIZIONE

PANORAMAIPAIRBEAM è un'innovativa testa mobile beam IP65 che emette un potente fascio luminoso a 2°, ideale per applicazioni come sky-tracker e per effetti aerei di impatto. PANORAMAIPAIRBEAM può davvero far la differenza in uno show all'aperto o in situazioni di utilizzo prolungato, come festival ed installazioni semi permanenti grazie alla suo grado di protezione IP65.

1.2 SPECIFICHE TECNICHE

SORGENTE LUMINOSA

- Sorgente: 440W S Osram Sirius HRI
- CT: 7.000K
- CRI: 80
- Flusso luminoso: 12'457lm
- Lux: 1'270'259lx @5 m
- Lux: 317'565lx @10 m
- Durata media sorgente: 1.500 h

OTTICA

- Angolo di proiezione: 2°
- Diametro: 167mm
- Tipo lente: gruppo ottico composto da lente in vetro HQ
- Focus: motorizzato con autofocus

SISTEMA COLORE

- Miscelazione del colore: sistema di 3 ruote colori CMY
- CTC: sulla ruota 2500 K e 3200 K + CTB
- Ruota colori: 13 filtri dicroici + aperti su tre ruote indipendenti

EFFETTI DINAMICI

- Gobos rotanti: 9 gobo rotanti + aperti, intercambiabili, indicizzabili
- Dimensioni gobos: outer: 16,8 mm image: 9 mm thickness: 1,1 mm
- Gobos fissi: 15 gobos fissi + aperti
- Generatore effetti: prismi sovrapponibili
- Prisma circolare: 16f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Prisma lineare: 6f con rotazione bidirezionale, Indicizzabile
- Frost: 0 100%, Lineare

CORPO

- Pan angle: 630° 540°
- Tilt angle: 230°
- Risoluzione Pan/Tilt: bit 16 bit
- · Feedback: riposizionamento automatico dopo movimenti accidentali
- Corpo: struttura in alluminio con coperture in policarbonato ad alta resistenza
- Colore: nero

CONTROLLO

Protocolli: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX

- Canali DMX: 19 / 22 / 28channel
- W-DMX: integrato, ricevitore ad antenna (2.4 GHz) by Wireless Solution Sweden
- RDM: RDM ready per controllo e impostazioni remote della fixture
- Display: display a colori LCD ad alta risoluzione con rotazione automatica
- Aggiornamento firmware: tramite menu interno o con interfaccia USB DMX (UPBOX2) non inclusa
- · Ibernazione: attivazione automatica risparmio energia in assenza di segnale DMX

ELETTRONICA

- Dimmer: 0 ~ 100% lineare, meccanico
- Strobo / shutter: 1 28 flash(s), meccanico
- Temperatura d'esercizio: -20° ~ +45°

ALIMENTAZIONE

- Alimentazione elettrica: 100-240 V 50/60 Hz
- Potenza assorbita (a 230V): 522W
- Potenza assorbita (a 120V): 522W

CARATTERISTICHE FISICHE

- · Raffreddamento: aria filtrata forzata con ventole silenziate
- Sospensione e fissaggio: qualsiasi posizione con supporti omega (inclusi) "quicklock"
- Connessione di segnale:
- Connessione dati: Art-Net RJ45 IN/OUT
- Connessione di alimentazione: Neutrik powerCON TRUE1 IN connector
- Grado IP: 65 per installazioni esterne temporanee, non fisse
- Dimensioni (LxAxP): 441x746x327mm
- Peso: 39kg



1.3 ELEMENTI DI COMANDO E DI COLLEGAMENTO



- 2 - INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO

La testa mobile PANORAMAIPAB può essere collocato su un piano solido. Inoltre, grazie ai fori di fissaggio, l'unità può essere montata anche a testa in giù, su una traversa (fig.3). Per il fissaggio occorrono dei supporti robusti per il montaggio. Come si vede nell'illustrazione, i perni del sistema di aggancio rapido, dei supporti omega, sono da inserire nelle apposite sedi della piastra dove vengono bloccati con una rotazione in senso orario (fino all'arresto).

Assicurarsi che l'unità sia saldamente fissata al fine di evitare vibrazioni e scivolamenti durante il funzionamento. L'area di collocazione deve avere una stabilità sufficiente e supportare almeno 10 volte il peso dell'unità. Inoltre assicurarsi di rispettare tutte le avvertenze in materia di sicurezza. È assolutamente necessario assicurare il proiettore contro la caduta utilizzando un cavo di sicurezza: in particolare collegare il cavo in un punto adatto in modo che la caduta del proiettore non possa superare i 20 cm.



- 3 - FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

3.1 FUNZIONAMENTO

Per accendere la testa mobile PANORAMAIPAB inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete (100-240V~/50-60Hz). La testa mobile e tutti i motori di comando si mettono in una precisa posizione di partenza. Poco dopo l'unità è pronta. Per spegnere l'unità, staccare la spina dalla presa di rete. Per maggiore comodità è consigliabile collegare il dispositivo con una presa comandata da un interruttore.

3.2 IMPOSTAZIONE BASE

La testa mobile PANORAMAIPAB dispone di un display LCD e di 5 pulsanti per l'accesso alle funzioni del pannello di controllo e la loro gestione (fig.4).



3.3 STRUTTURA MENU

1 CONNECT ⇒ Address ⇒ DMX ⇒ Value (1-512) Default: Standar Arnet ⇒ Value (1-512) Default: Standar Edit User ⇒ Max (hannel=XX) / PAN= CH01 Wireless ⇒ DMX Out ⇒ ON/OFF Default: Off Beset Connect ⇒ YES/N0 Default: Off Default: Off IP Mask ⇒ 2.XXXX.01 IP Mask ⇒ 2.XXXX.01 IP Mask ⇒ 2.5S.0.0 Universe O0000 RDM ID ⇒ Name ⇒ Fixture ID Name Mode ⇒ 00001 Default: Off Default: Off PID Code > 00001 Default: Off Default: Off Automatic ON/OFF Default: Off Default: Off Default: Off Morement ⇒ Temperature (/F ⇒ Celsius/Fahrenheit Default: Off Movement ⇒ Pan Reverse ⇒ YES/N0 Default: No Pan Degree ⇒ \$40/630 Default: No Pefault: No Pan Degree		MENU							
Image: standard in the	1	CONNECT	⇒	Address	⇒	DMX	⇒	Value (1-512)	
Artnet Nalue (1-512) DMX Mode Mode Standard/Extended/Basic/User Edit User Max (hannel=XX / PAN= CH01 Wireless DMX Out ON/OFF Default: 0ff Reset Connect YES/NO Default: No Ethernet DMX Out ON/OFF Default: 0ff IP Address ZXXXX01 Default: 0ff Default: 0ff IP Mask ZXXXX01 Default: 0ff Default: 0ff RDM ID Name Fixture ID Name Default: 0ff Node Mode Mode 050 (unlocks the following settings) PID Code O0000 Default: 0ff Default: 0ff Automatic ON/OFF Default: 0ff Default: 0ff Novement Password OS0 (unlocks the following settings) Default: 0ff Max Channelize ON/OFF Default: 0ff Default: 0ff Movement Pan Reverse VES/NO Default: 0ff Movement Pan Reverse YES/NO Default: No Tilt Reverse YES/NO Default: No <						W-DMX	⇒	Value (1-512)	Default: Standard
2 SET UP ⇒ Mode ⇒ Standard/Extended/Basic/User Wireless ⇒ DMX Out ⇒ OM/OFF Default: 0f Reset Connect ⇒ VM/OFF Default: No Default: No Ethernet ⇒ DMX Out ⇒ ON/OFF Default: 0f IP Address ⇒ 2.XX.XX.01 Default: 0f Default: 0f IP Mask ⇒ 2.55.0.0.0 Universe ⇒ 00000 RDM ID ⇒ Name ⇒ Fixture ID Name Pisture ID Name Node ⇒ Mode ⇒ Mode1/Mode2 Default: Mode1 Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) PID Code ⇒ 00001 2 SET UP ⇒ Lamp ⇒ Temperature CF ⇒ Celsius/Fahrenheit Default: 0f Movement ⇒ Pan Reverse ⇒ YES/NO Default: No Pan Reverse ⇒ YES/NO Default: No Pefault: No P						Artnet	\Rightarrow	Value (1-512)	
Edit User Max Channel=XX / PAN= CH01 Wireless DMX Out DMX Out Default: No Ethernet DMX Out PYS/NO Default: No Ethernet DMX Out ON/OFF Default: No IP Address DXXXX.01 IP Address DXXXX.01 IP Mask DY 255.00.0 Universe 00000 RDM ID Name Fixture ID Name Mode1/Mode2 Default: Mode1 Password OS0 (unlocks the following settings) PID Code 00001 Default: Off 2 SET UP Lamp Turn On/Off ON/OFF Default: Off Morement PID Code ON/OFF Default: Off Default: Off Max Temperature Value (60°-150°C) Default: Off Default: Off Temperature Pan Reverse YES/NO Default: No Pan Reverse YES/NO Default: No Pan/Everse Feedbacks YES/NO Default: No Pan/Everse YES/NO Default: No Pan/Par/Piligh Ringht Standard/Smooth				DMX Mode	⇒	Mode	⇒	Standard/Extended/Basic/User	
2 SET UP ↓ Mireless ↓ DMX 0ut ↓ ON/OFF Default: No 2 SET UP ↓ DMX 0ut ↓ ON/OFF Default: No 2 SET UP ↓ DMM 0ut ↓ ON/OFF Default: No 2 SET UP ↓ Name ↓ 2XX.XX.01 Lamp ↓ 1P Mask ↓ 255.0.0 Universe ↓ 00000 Default: Mode1 RDM ID ↓ Name ↓ Fixture ID Name ↓ Default: Off PlD Code ↓ 00001 Default: Off Default: Off Default: Off PlD Code ↓ 00001 Default: Coff						Edit User	\Rightarrow	Max Channel=XX / PAN= CH01	
2 SET UP Characterization Control DWX Out Control DWX Out Control Default: No 2 SET UP Control Name Fixture ID Name Default: Off Default: Mode1 2 SET UP Control Name Software OW/OFF Default: Mode1 2 SET UP Control Name Software OW/OFF Default: Mode1 2 SET UP Control Name Software OW/OFF Default: Mode1 2 SET UP Control Name OW/OFF Default: Off Default: Off 2 SET UP Control Control OW/OFF Default: Control 1 Control OW/OFF Default: Control OW/OFF Default: No 2 Max Temperature Control OW/OFF Default: Control OW/OFF 1 Temperature Control OW/OFF Default: No Default: No 2 Max Temperature Value (60°~150°C) Default: No Default: No 2 Pan Reverse VES/NO VES/NO				Wireless	⇒	DMX Out	0ut ⇔ 0N/0FF		Default: Off
Ethernet Image: DMX Out Image: ON/OFF Default: Off IP Address Image: ON/OFF Default: Off IP Mask Image: OD000 Image: OD000 RDM ID Image: OD000 Image: OD000 Password Image: OD000 Image: OD000 Pand Reverse						Reset Connect 🖙 YES/NO		YES/NO	Default: No
P Address ⇒ 2.XX.X0.01 IP Mask ⇒ 255.0.0.0 Universe ⇒ 00000 RDM ID ⇔ Name ⇒ Fixture ID Name Mode ⇒ Mode1/Mode2 Default: Mode1 PB Sword ⇔ 050 (unlocks the following settings) PID Code ⇒ 00001 2 SET UP ⇒ Lamp ⇒ Turn On/Off ON/OFF Default: Off Automatic ON/OFF Default: Off Default: Off ON/OFF Default: Off Temperature ⇒ Temperature C/F ⇒ Celsius/Fahrenheit Default: Of Movement ⇔ Pan Reverse ⇒ YES/NO Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Celsius Screen ⇔ Backlight ⇔ 02~60m Default: OT Pilip Display ⇔ YES/NO Default: Celsiu: AUTO Default: Celsiu: AUTO Filip Display ⇔ YES/NO Default: Celsiu: AUTO <				Ethernet	⇒	DMX Out	⇒	ON/OFF	Default: Off
IP Mask ⇒ 255.0.0.0 RDM ID ⇒ Name ⇒ Fixture ID Name Mode ⇒ Mode1/Mode2 Default: Mode1 Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) PiD Code ⇒ 00001 2 SET UP ⇒ Lamp ⇒ Turn On/Off ON/OFF Default: Off 2 SET UP ⇒ Lamp ⇒ Turn On/Off ON/OFF Default: Off 2 Movement ⇒ Temperature C/F ⇒ Celsius/Fahrenheit Default: Off 7 Temperature ⇒ YeS/NO Default: No Default: No 1 Reverse ⇒ YES/NO Default: No Default: No 1 Reverse ⇒ YES/NO Default: No Default: No 1 Reverse ⇒ YES/NO Default: No Default: No 1 Pan Degree ⇒ 540/630 Default: No Default: No 1 Pan/Pan Egree ⇒ YES/NO Default: No Default: No 1 Pan/Pan Egree ⇒ 540/630 Default: AUTO D						IP Address	⇒	2.XX.XX.01	
RDM ID ID Name ID Fixture ID Name Mode ID Name ID ID Name ID						IP Mask	\Rightarrow	255.0.0.0	
RDM ID □⇒ Name □⇒ Fixture ID Name Default: Mode1 Node □⇒ Mode1/Mode2 Default: Mode1 PID Code □> 050 (unlocks the following settings) Pixture ID Name 2 SET UP □⇒ Lamp □⇒ Turn 0n/Off ON/OFF Default: Off Automatic 0N/OFF Default: Off Default: Off Default: Off Default: Off Temperature □⇒ Temperature C/F □> Celsius/Fahrenheit Default: 90° Movement □⇒ Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No Pan Degree □⇒ Standard/Smooth Default: Standard/Smooth Default: Standard/Smooth Screen □⇒ Backlight □> Value (00-31) Default: AUTO Display Bright □⇒ Value (00-31) Default: AUTO Speed Fixture □⇒ Fans Mode □⇒ Auto Speed/High Speed Speed No Signal □⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 15m Speed Speed No Signal □⇒ Value (000-255) for each function <						Universe	⇒	00000	
Node ⇒ Mode1/Mode2 Default: Mode1 Password ⇒ 050 (unlocks the following settings) Pill Code PID Code ⇒ 00001 2 SET UP ⇒ Lamp ⇒ Turn 0n/Off 0N/OFF Default: Off Automatic 0N/OFF Default: Off 0N/OFF Default: Off Default: Off Temperature ⇒ Temperature C/F ⇒ Celsius/Fahrenheit Default: 00° Movement ⇒ Pan Reverse ⇒ YES/N0 Default: No Pan Degree ⇒ 540/630 Default: No Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standard/Smooth Default: 02m Flip Display ⇒ YES/NO/AUTO Default: 01 Nefault: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 01 Speed Key Lock ⇒ ON/OFF Default: 10 Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 10 Key Lock ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 11 Key Lock				RDM ID	⇒	Name	⇒	Fixture ID Name	
2 SET UP □⇒ Lamp □⇒ Turn On/Off ON/OFF Default: Off 2 SET UP □⇒ Lamp □⇒ Turn On/Off ON/OFF Default: Off 1 Automatic ON/OFF Default: Off Default: Off Default: Off 1 Temperature □⇒ Temperature (/F □⇒ Celsius/Fahrenheit Default: Off 1 Temperature □⇒ Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No 1 Reverse □⇒ YES/NO Default: No Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No 1 Reverse □⇒ YES/NO Default: No Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No 1 Reverse □⇒ YES/NO Default: No Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No 1 Reverse □⇒ YES/NO Default: No Pan Reverse □⇒ YES/NO Default: No 2 Screen □⇒ Backlight □⇒ 02~60m Default: AUTO 1 Display Bright □						Mode	⇒	Mode1/Mode2	Default: Mode1
2 SET UP Image: Display bit is in the properties of the pr						Password	\Rightarrow 050 (unlocks the following settings)		
2 SET UP Image I						PID Code	⇒	00001	
Automatic ON/OFF Default: Off Dmx control ON/OFF Default: Off Temperature Temperature C/F Celsius/Fahrenheit Default: Celsius Max Temperature Value (60°~150° C) Default: 90° Movement Pan Reverse YES/NO Default: No Pan Degree S40/630 Default: 540 Pan Degree S40/630 Default: No Pan/Tilt Mode Standard/Smooth Default: 02m Pan/Tilt Mode Standard/Smooth Default: 01 Screen Backlight O2~60m Default: 01 Key Lock ON/OFF Default: 01 Default: 02m Flip Display YES/NO/AUTO Default: 02m Fixture Fans Mode ON/OFF Default: 01 Key Lock ON/OFF Default: 01 Speed No Signal Close/Hold/Auto/Music Default: Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed/High Speed No Signal Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Value (000-255) for each function Adjust Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Pan	2	SET UP	⇒	Lamp	⇒	Turn On/Off		ON/OFF	Default: Off
Image: Image: Dimage:						Automatic		ON/OFF	Default: Off
Temperature Image: Temperature C/F Image: Celsius/Fahrenheit Default: Celsius Max Temperature Value (60°~150° C) Default: 90° Movement Pan Reverse VES/NO Default: No Tilt Reverse VES/NO Default: No Pan Degree S40/630 Default: No Pan/Tilt Mode Standard/Smooth Default: No Pan/Tilt Mode Standard/Smooth Default: 02m Flip Display VES/NO/AUTO Default: 010 Display Bright Value (00-31) Default: 010 Key Lock ON/OFF Default: 011 Fixture Fans Mode Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed/High Speed No Signal No Signal Close/Hold/Auto/Music Default: 10 Adjust Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Speed Default: 117 Value (000-255) for each function Speed Speed						Dmx control		ON/OFF	Default: Off
Max Temperature ⇒ Value (60°~-150° C) Default: 90° Movement ⇒ Pan Reverse ⇒ YES/N0 Default: No Tilt Reverse ⇒ YES/N0 Default: No Pan Degree ⇒ 540/630 Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standard Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: 02m Flip Display ⇒ YES/N0/AUTO Default: 010 Default: 010 Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 011 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: 011 Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: 4uto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Riftit Speed, Speed Speed Speed No Witter Fine, Pan&Riftit Speed, Speed Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Riftit Speed, Speed Speed Speed				Temperature	⇒	Temperature C/F	⇒	Celsius/Fahrenheit	Default: Celsius
Movement ➡ Pan Reverse ➡ YES/N0 Default: No Tilt Reverse ➡ YES/N0 Default: No Pan Degree ➡ 540/630 Default: No Pan/Tilt Mode ➡ Standard/Smooth Default: Standard Screen ➡ Backlight ➡ 02~60m Default: AUTO Flip Display ➡ YES/N0/AUTO Default: AUTO Default: AUTO Display Bright ➡ Value (00-31) Default: Off Language ➡ EN/FR/SP Default: Auto Fixture ➡ Fans Mode ➡ Auto Speed/High Speed Default: Auto Adjust ➡ Pan. Pan Fine, Tilt, Tilt ➡ Value (000-255) for each function Standart (01-99)						Max Temperature	⇒	Value (60°~150° C)	Default: 90°
Tilt Reverse ⇒ YES/N0 Default: No Pan Degree ⇒ 540/630 Default: 540 Feedbacks ⇒ YES/N0 Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standar Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: AUTO Flip Display ⇒ YES/N0/AUTO Default: AUTO Default: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Coff Language ⇒ EN/FR/SP Default: AUTO Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shuttrer Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function				Movement	⇒	Pan Reverse	⇒	YES/NO	Default: No
Pan Degree ⇒ 540/630 Default: 540 Feedbacks ⇒ YES/N0 Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standard Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: 02m Flip Display ⇒ YES/NO/AUTO Default: AUTO Default: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 0ff Language ⇒ EN/FR/SP Default: 0ff Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Fine, Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Fine, Fine, Fine						Tilt Reverse	⇒	YES/NO	Default: No
Feedbacks ⇒ YES/N0 Default: No Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standard Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: AUTO Flip Display ⇒ YES/N0/AUTO Default: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Off Language ⇒ EN/FR/SP Default: Auto Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function						Pan Degree	⇒	540/630	Default: 540
Pan/Tilt Mode ⇒ Standard/Smooth Default: Standard Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: 02m Flip Display ⇒ YES/NO/AUTO Default: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Corr Language ⇒ EN/FR/SP Default: Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed/High Speed Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function						Feedbacks	⇒	YES/NO	Default: No
Screen ⇒ Backlight ⇒ 02~60m Default: 02m Flip Display ⇒ YES/N0/AUTO Default: AUTO Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Off Language ⇒ EN/FR/SP Default: Auto Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer I ⇒ Value (000-255) for each function						Pan/Tilt Mode	⇒	Standard/Smooth	Default: Standard
Flip Display ⇒ YES/N0/AUT0 Default: AUT0 Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Off Language ⇒ EN/FR/SP Default: Auto Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Hold No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function				Screen	⇒	Backlight	⇒	02~60m	Default: 02m
Display Bright ⇒ Value (00-31) Default: 10 Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Off Language ⇒ EN/FR/SP Default: En Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function						Flip Display	⇒	YES/NO/AUTO	Default: AUTO
Key Lock ⇒ ON/OFF Default: Off Language ⇒ EN/FR/SP Default: En Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function						Display Bright	⇒	Value (00-31)	Default: 10
Language ⇒ EN/FR/SP Default: En Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ⇒ Value (000-255) for each function						Key Lock	⇒	ON/OFF	Default: Off
Fixture ⇒ Fans Mode ⇒ Auto Speed/High Speed Default: Auto Speed No Signal ⇒ Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation ⇒ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ⇒ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt ⇒ Value (000-255) for each function						Language	⇒	EN/FR/SP	Default: En
No Signal Close/Hold/Auto/Music Default: Hold Hibernation Implies Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt, Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer Implies Value (000-255) for each function				Fixture	⇒	Fans Mode	⇒	Auto Speed/High Speed	Default: Auto Speed
Hibernation ➡ Disable/Min (01-99) Default: 15m Adjust ➡ Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer [1] ➡ Value (000-255) for each function						No Signal	⇒	Close/Hold/Auto/Music	Default: Hold
Adjust Fine, Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter Dimmer						Hibernation	⇒	Disable/Min (01-99)	Default: 15m
				Adjust	⇒	Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter, Dimmer, []	⇒	Value (000-255) for each function	

3	ADVANCED	⇒	Reset	⇒	All			
					Pan & Tilt			
					Others			
			Calibration	⇒	Password	⇒	050 (unlocks the following settings)	
					Pan	⇒	Value	
	-				Others			
			Reload Default	⇒	Basic Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Program Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					Password	⇒	050 (unlocks the following settings)	
					Private Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
					All Reload	⇒	ON/OFF	Default: Off
			Time I nfo.	⇔	Current XXXX(Hours) Fixture Life XXXX(Hours)			
4	INFORMATION	⇒	Lamp Info.					
			Temperature					
			Fans Speed					
			Channel Value					
			Error Message					
			Fixture Model					
			Software Ver.					
5	STAND ALONE	⇒	Play	⇒	DMX Receive			
					Slave Receive	⇒	Part 1-2-3 Receive	
					Static	⇒		
					Sequence	⇒	Master/Alone	
					Music	⇒	Master/Alone	
					Mic Sens.	⇒	Value (00-99%)	
			Select Chase	⇒	Chase Part 1	⇒	Chase 1 - Chase 8	
					Chase Part 2	⇒	Chase 1 - Chase 8	
					Chase Part 3	⇒	Chase 1 - Chase 8	
			Edit Chase	⇒	Chase 1	⇒	Chase Test	
						⇒	Step 1	
					Chase 8	⇒	Step 64	
			Edit Scenes	⇒	Edit Scenes 001	⇒	Pan/Pan Fine/Tilt/Tilt Fine/	
					Edit Scenes 250	⇒	Scene Time	
						⇒	DMX input	
			Scenes Record	⇒	Sc XX - Sc XX			

3.4 COLLEGAMENTO

Si possono collegare più unità affinché tutte le unità secondarie abbiano lo stesso effetto luce dell'unità principale (Master).

- 1. Collegare l'uscita DMX OUT dell'unità principale con l'ingresso DMX IN della prima unità secondaria servendosi di un cavo XLR a 5 poli.
- 2. Collegare l'uscita DMX OUT della prima unità secondaria con l'ingresso DMX IN della seconda unità secondaria ecc.

3.5 INDIRIZZO DMX

Per entrare nella modalità DMX procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Connect, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Address, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto ENTER e selezionare DMX/W-DMX/Art-Net con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Impostare con i tasti direzionali il valore desiderato (001-512). Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.6 MODALITA' DMX

PANORAMAIPAB dispone di più configurazioni dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo.

- Premere il tasto MENU per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Connect, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare DMX Mode, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo Mode.
- Attraverso il tasto UP/DOWN selezionare la configurazione dei canali DMX desiderata (Standard/Exteded/ Basic/User), quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MENU più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.7 WIRELESS

Selezionare questa funzione per impostare la modalità di funzionamento del wireless:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Connect**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Wireless, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
 - **DMX Out** Per attivare la modalità di ricezione wireless utilizzare i tasti UP/DOWN e selezionare l'opzione On.
 - Receive Reset Per effettuare il reset dell'unità.
- Premere il tasto MENU più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.8 ARTNET

Per le impostazioni Art-Net da attribuire all'unità far riferimento alla seguente sezione del menu.

- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Connect, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo Ethernet con il tasto UP/DOWN, quindi premere il tasto ENTER.
- Selezionare con i tasti UP/DOWN una delle seguenti impostazioni: DMX out, IP Address, IP Mask, Universe.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed entrare nel sub menu.
- Impostrare mediante i tasti UP/DOWN il valore desiderato relativo alla funzione scelta. Quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto MENU per tornare indietro o attendere alcuni secondi per uscire dal menu di impostazione.

3.9 ID E RDM

Con questa funzione è possibile richiamare vari sottomenu tramite RDM.

Questo dispositivo è pronto per RDM. RDM sta per "Remote Device Management" e rende possibile il controllo remoto dei dispositivi collegati al bus DMX. Le impostazioni manuali come la regolazione dell'indirizzo iniziale DMX non sono più necessarie. Ciò è particolarmente utile quando il dispositivo è installato in un'area remota. RDM è integrato in DMX senza influenzare le connessioni. I dati RDM vengono trasmessi tramite i poli XLR standard 1 e 2 - non sono necessari nuovi cavi DMX. I dispositivi DMX RDM ready e convenzionali possono essere utilizzati in una linea DMX. Il protocollo RDM invia i propri pacchetti nel feed di dati DMX512 e non influenza i dispositivi convenzionali. Se si utilizzano splitter DMX e si utilizza il controllo RDM, questi splitter devono supportare RDM. Il numero e il tipo di parametri RDM dipendono dal controller RDM (non incluso) viene utilizzato.

- Premere il pulsante ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere il menu, selezionare **Connect**, quindi premere il pulsante ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere il menu, quindi selezionare **Fixture ID** e premere il pulsante ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere il menu, quindi selezionare **Password** e premere ENTER per confermare.
- Utilizzare i tasti freccia per inserire la password 050 e premere ENTER per confermare.
- Una volta inserita la password, è possibile impostare PID Code, necessario per controllare l'unità con il protocollo RDM. Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere il menu, selezionare PID Code e premere ENTER per confermare.
- Utilizzare i tasti freccia per inserire il PID Code, quindi premere il pulsante ENTER per confermare la scelta.
- Premere ripetutamente il tasto LEFT per uscire dal menu e salvare le modifiche.

3.10 INDIRIZZAMENTO DMX

Per il funzionamento tramite un'unità di comando luce con protocollo DMX512, è sufficiente collegare PANORAMAIPAB al controller. Il proiettore dispone di configurazione dei canali DMX a cui si può accedere dal pannello di controllo. Per poter comandare PANORAMAIPAB con un'unità di comando luce, occorre impostare l'indirizzo di start DMX per il primo canale DMX.

Se, per esempio, sull'unità di comando è previsto l'indirizzo 33 per comandare la funzione del primo canale DMX, si deve impostare sul PANORAMAIPAB l'indirizzo di start 33. Le altre funzioni del pannello saranno assegnate automaticamente agli indirizzi successivi. Segue un esempio con indirizzo 33 di start:

Numero canali DMX	Indirizzo di start (esempio)	Indirizzo DMX occupati	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°1	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°2	Prossimo indirizzo di start possibile per unità n°3
19	33	33-51	52	71	90
24	33	33-56	57	80	104
28	33	33-60	61	85	109



3.11 IMPOSTAZIONI

LAMP

È possibile modificare i parametri relativi alla lampada del dispositivo procedendo nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Setup, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare una delle seguenti impostazioni e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
 - Turn 0n/0ff Accensione o spegnimento della lampada dal pannello comandi. Selezionare 0ff per spegnimento lampada; 0n per accensione lampada.
 - **Automatic** Stato della lampada quando l'unità e in funzione. Selezionare **Off** per spegnimento lampada quando l'unità e in funzione; **On** per accensione lampada quando l'unità e in funzione.
 - DMX Control Abilitazione del canale di controllo remoto della lampada. Selezionare Off per disattivare la funzione oppure On per attivare la funzione.
 - Temperature Temperatura limite di funzionamento. Questa funzione permette di impostare la massima temperatura interna del proiettore, superata la quale la lampada del dispositivo si spegnerà automaticamente. Premere i tasti direzionali per impostare la temperatura desiderata nei limiti consentiti (80°-139°). Temperature interne inferiori ai 90° C non sono critiche. Si consiglia di attivare tale funzione per temperature superiori ai 90°.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

TEMPERATURE

È possibile modificare i parametri relativi alla temperatura seguendo questi passaggi:

- Premere il pulsante ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere il menu, selezionare **Set up**,, quindi premere il pulsante EN-TER per accedere al menu successivo.
- Premere UP/DOWN per scorrere il menu Temperature, selezionare una delle seguenti impostazioni e premere il pulsante INVIO per visualizzarlo.
 - Temperature °C/°F Unità di temperatura. Questa funzione consente di impostare l'unità di temperatura (°C/°F).
 - Max Temperature Limiti operativi della temperatura. Questa funzione consente di impostare la temperatura massima all'interno del proiettore, dopo di che la lampada si spegne automaticamente.
 Premere i pulsanti freccia per impostare la temperatura desiderata (60° -150°). Temperature inferiori a 90 ° C non sono critiche. Si consiglia di abilitare questa funzione per temperature superiori a 90 °.
- Premere il pulsante ENTER per confermare la scelta.
- Premere ripetutamente il tasto LEFT per uscire dal menu e salvare le modifiche.

MOVEMENT

È possibile modificare i parametri relativi al dispositivo procedendo nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Movement e premere il tasto ENTER per procedere.
- Selezionare l'opzione proposta con il tasto UP/DOWN e premere il tasto ENTER per confermare.
 - **Pan Reverse** Rotazione in senso opposto della testa mobile. **OFF** per disattivare la funzione (impostazione normale); **ON** per attivare la funzione (Pan Reverse).
 - **Tilt Reverse** Inclinazione in senso opposto della testa mobile. **OFF** per disattivare la funzione (impostazione normale), **ON** per attivare la funzione (Tilt Reverse).
 - **Pan Degree** Angolo di Pan. Selezionare **540**° oppure **630**° per impostare l'angolo massimo di rotazione della testa mobile.
 - **Pan/Tilt Mode** Tipo di movimento della testa mobile. Selezionare **Standard** per ottenere dei movimenti di Pan/Tilt fluidi e veloci, **Smooth** per avere dei movimenti di Pan/Tilt più lenti e morbidi.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

SCREEN

È possibile modificare i seguenti parametri, relativi al display, seguendo la medesima procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Screen e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare una delle seguenti impostazioni relative al display e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
 - Backlight Retroilluminazione display Auto Off. Questa funzione permette di spegnere automaticamente la retroilluminazione del display dopo un determinato tempo che può essere impostato tramite i tasti direzionali. Per avere il display sempre acceso seleziona Always On oppure impostare un valore di 01-99 min per far spegnere il display una volta trascorso il tempo scelto, dopo l'uscita dal menu.
 - Flip Display Orientamento del display. Questa funzione permette di ruotare il display di 180° per ottenere una migliore visualizzazione del display quando l'unità è appesa a testa in giù. Selezionare

On per attivare la funzione oppure **Off** per disattivarla.

- Display Bright Intensità illuminazione. Usare i tasti direzionali per selezionare un valore da 0-31.
- Key lock Blocco tasti. Con questa funzione è possibile bloccare i tasti del pannello di controllo, per evitare, ad esempio, manomissioni delle impostazioni. Se questa funzione viene attivata, i tasti vengono bloccati automaticamente. Per disattivare o temporaneamente o disattivare la funzione di blocco tasti, premere i tasti nel seguente ordine per riottenere l'accesso ai comandi di menu: UP, DOWN, LEFT, RIGHT, ENTER. Selezionare **0n** per attivare la funzione oppure **0ff** per disattivarla.
- Language Selezione lingua display. Questa funzione permette di scegliere la lingua desiderata per il menu (En, Fr, Sp)
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

FIXTURE

La testa mobile PANORAMAIPAB è dotata delle seguenti funzioni speciali:

Fans Mode

Selezionare questa funzione per impostare la modalità di funzionamento delle ventole:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Fixture e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Fans Mode** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità Auto Speed/High Speed, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

No Signal

Selezionare questa funzione per impostare la modalità di funzionamento preferita da attivare nel caso in cui nell'unità non sia presente alcun segnale DMX di ingresso:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Setup, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Fixture e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **No Signal** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento preferita: Close/Hold/Auto/Music.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Hibernation

Selezionare questa funzione per attivare la modalità standby nell'unità. Tale funzione si attiverà automaticamente dopo un periodo di inattività, definito dall'utente, senza segnale DMX in ingresso. Nella modalità standby la lampada e tutti i motori non verranno alimentati se nessun segnale viene inviato all'unità per un periodo definito dall'utente. L'unità farà un reset automatico e tornerà operativa non appena viene inviato il segnale DMX.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Fixture e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Hibernation** e premere il tasto EN-TER per confermare.
- Selezionare il tempo desiderato attraverso i tasti direzionali oppure selezionare **Not Hibernation** per disabilitare tale funzione, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Adjust

- Questa funzione consente di calibrare tutti i seguenti parametri: Pan, Pan Fine, Tilt, Tilt Fine, Pan&Tilt Speed, Shutter, Dimmer, [...]. Premere i tasti UP/DOWN per selezionare uno dei parametri e premere ENTER per modificarne il valore (000-255) attraverso i tasti UP/DOWN.
- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Setup**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto MENU più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

3.12 ADVANCED

Reset

È possibile avviare un programma preimpostato per ripristinare la funzione selezionata:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Advanced, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Reset e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare la funzione che si desidera resettare fra All, Pan, Tilt, Others.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta ed attendere il ripristino della funzione selezionata.

Calibration

Selezionare questa funzione per calibrare e regolare le ruote degli effetti nelle loro posizioni corrette:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare l'icona Advanced, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Calibration e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare **Password** e premere il tasto ENTER per confermare.
- Tramite i tasti direzionali inserire la password 050 e premere il tasto ENTER per confermare.
- Una volta inserita la password è possibile impostare i valori di Password, Pan, Tilt, 1led red,1led green,1led blue,2led red,2led green,2led blue,..., 8led red,8led green,8led blue, . Premere il tasto UP/DOWN per scorrere

nel menu, quindi selezionare una delle funzioni appena citate e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.

- Attraverso i tasti direzionali inserire il valore desiderato (128-127), quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Reload Default

Selezionare questa funzione per ripristinare l'unità alle impostazioni di fabbrica:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Advanced, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Factory Reload e premere il tasto ENTER per procedere.
- Premere i tasti UP/DOWN per selezionare Yes oppure No, quindi premere il tasto ENTER per confermare.

3.13 INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per visualizzare tutte le informazioni sul dispositivo procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Information, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, quindi selezionare una delle seguenti informazioni e premere il tasto ENTER per visualizzarla.
 - Time Information Attraverso la funzione Time information è possibile visualizzare sul display il tempo di funzionamento del proiettore.
 - Lamp Information Attraverso la funzione Lamp information è possibile visualizzare sul display le caratteristiche della lampada.
 - **Temperature** Attraverso la funzione **Temperature** è possibile visualizzare sul display la temperatura presente all'interno della testa mobile, dove è situata la lampada. La temperatura può essere visua-lizzata in gradi Celsius o Fahrenheit (vedi pagina 33).
 - Fans Speed Attraverso la funzione Fans Speed è possibile visualizzare sul display la velocità della ventola presente vicino la lampada. La misura della velocità è espressa in RPM (giri per minuto).
 - **Channel Value** Attraverso la funzione **Channel Value** è possibile visualizzare sul display i valori dei canali con cui l'unità funzionerà una volta accesa.
 - Error Message Attraverso la funzione Error Message è possibile visualizzare sul display gli eventuali errori dei canali.
 - Fixture Model Attraverso la funzione Fixture Model è possibile visualizzare sul display il codice del modello e il nome del produttore.
 - Software Version Attraverso la funzione Software Version è possibile visualizzare sul display la versione del software installata.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu.

3.14 OPERAZIONI IN MODALITÀ AUTOMATICA

L'unità può svolgere il suo programma Show autonomamente. Prima di inviare un programma automatico in esecuzione è necessario impostare l'unità come Master/Alone:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Stand Alone, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo Play.

- Premere il tasto ENTER e selezionare Sequence con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento:
 - Master, se l'unità è collegata in serie ad altre unità ed essa svolge la funzione di Master;
 - Alone, se l'unità non è collegata ad altre unità.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

L'unità entrerà in modalità automatica mandando in esecuzione il programma automatico.

MODALITÀ SLAVE RECEIVE

Questa modalità consente di collegare in linea più unità senza un controller. La prima unità sarà impostata come Master e le altre funzioneranno come Slave con lo stesso effetto.

Inoltre, un'unità Master PANORAMAIPAB può inviare fino a 3 diversi gruppi di dati alle unità Slave, ossia può guidare 3 diverse unità Slave che eseguono 3 parti di programma differenti. L'unità Master invia le 3 parti del programma in un loop continuo mentre le unità Slave riceveranno i dati dall'unità Master in base al gruppo cui l'unità slave è stato assegnato.

Se ad esempio un'unità Slave è impostata su **Part 1 Receive**, l'unità Master invierà all'unità Slave il programma automatico **Chase Part 1**; se impostata su **Part 2 Receive**, l'unità Slave riceverà **Chase Part 2** dall'unità Master. Per impostare l'unità come Slave procedere come segue:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Stand Alone**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Play**.
- Premere il tasto ENTER e selezionare Slave Receive con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare le diverse modalità di funzionamento Part 1 Receive/Part 2
 Receive/Part 3 Receive, quindi premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.
- Sull'unità master selezionare il programma desiderato come indicato al paragrafo 3.5.

Servirsi dei connettori DMX del PANORAMAIPAB e di un cavo XLR per formare una catena di unità. In certe condizioni e lunghezze si consiglia di effettuare una terminazione come mostrato a pagina 19.

Select Chase

La funzione Select Chase permette di scegliere il programma automatico da mandare in esecuzione.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Stand Alone**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Select Chase e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Chase Part 1/Chase Part 2/Chase Part 3 e premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare il Chase1 Chase8 preferito, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Edit Chases

La funzione Edit Chases permette di creare show automatici preprogrammati.

l programmi automatici **Chase Part1/2/3** sono suddivisi ognuno in **Chase1-Chase3**. Ogni Chase può essere composto da **1-64 step** che possono essere configurati attraverso la seguente procedura:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Stand Alone, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Edit Chases e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Edit Chase 1 Edit Chase 8, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare lo Step 01 Step 64 desiderato, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la Scene desiderata da impostare per lo Step scelto, quindi premere ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Edit Scenes

La funzione Edit Scenes permette di creare scene individuali da includere negli Step delle Chase.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Stand Alone**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Edit Scenes e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Edit Scene 001 Edit Scene 250, quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la funzione desiderata che si vuole modificare (Control, Pan, Tilt, ecc.), quindi premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per modificare il valore della funzione, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

MODALITÀ SCENES RECORD

La testa mobile PANORAMAIPAB è dotata di un registratore DMX integrato attraverso il quale è possibile trasmettere, dal vostro Controller DMX al dispositivo, le scene programmate. Procedere come segue per memorizzare la sequenza di scene da mandare in esecuzione.

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare **Stand Alone**, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare Scenes Record e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per regolare la scena di inizio e quella di fine da inserire nel programma automatico, quindi premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

Quando si richiamano le scene dal controller, verranno automaticamente trasmesse al dispositivo.

MODALITÀ MUSICALE

Nella modalità musicale l'unità può essere comandata tramite la musica. In presenza di segnale musicale, con un determinato ritmo nei bassi e con volume sufficiente, tramite il microfono interno si comanda il senso e la velocità di rotazione nonché il cambio di colore. Se il comando musica non dovesse funzionare perfettamente, aumentare il volume o ridurre la distanza fra sorgente audio e l'unità oppure alternativamente aumentare la sensibilità del microfono.

• Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.

- Premere il tasto UP/DOWN per scorrere nel menu, selezionare Stand Alone, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo Play.
- Premere il tasto ENTER e selezionare **Music** con il tasto UP/DOWN, quindi confermare la scelta con il tasto ENTER.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare la modalità di funzionamento:
 - Master, se l'unità è collegata in serie ad altre unità ed essa svolge la funzione di Master;
 - Alone, se l'unità non è collegata ad altre unità.
- Premere il tasto ENTER per confermare la scelta.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate.

L'unità entrerà in modalità musicale mandando in esecuzione un programma automatico a ritmo di musica.

SENSIBILITÀ MICROFONO

Selezionare questa funzione per impostare il valore della sensibilità del microfono per il controllo tramite comando musicale:

- Premere il tasto ENTER per accedere al menu principale.
- Premere i tasti UP/DOWN per selezionare l'icona Set, quindi premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo.
- Premere il tasto UP/DOWN per selezionare **UI Set** e premere il tasto ENTER per accedere al menu successivo **Mic Sens**.
- Premere il tasto ENTER e regolare I livello di sensibilità del microfono con il tasto UP/DOWN. Premere il tasto ENTER per confermare.
- Premere il tasto LEFT più volte per uscire dal menu e per salvare le modifiche apportate

3.15 CANALI DMX

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH		Value
			PAN	
1	1	1	Pan Coarse	000 - 255
_	_	_	PAN Fine	
2	2	2	Pan Fine	000 - 255
		_	TILT	
3	3	3	Tilt Coarse	000 - 255
			TILT Fine	
4	4	4	Tilt Fine	000 - 255
			MOVEMENT SPEED	
5	5	5	Fastest to slowest	000 - 247
			Movement with blackout	248 - 255
			SHUTTER	
			Shutter closed	000 - 031
			Open	032 - 063
			Strobe effect slow to fast	064 - 095
6	6	6	Open	096 - 127
			Pulse-effect in sequences	128 - 159
			Open	160 - 191
			Random strobe effect slow to fast	192 - 223
			Open	224 - 255
7	7	7	DIMMER	
/	/	/	Dimmer 0% ~ 100%	000 - 255
			COLOR 1	
			Indexed	
			1 - OPEN	000 - 004
			2 - OPEN + CONGO	005 - 009
			3 - CONGO	010 - 014
			4 - CONGO + COBALT BLUE	015 - 019
			5 - COBALT BLUE	020 - 024
			6 - COBALT BLUE + PINK	025 - 029
			7 - PINK	030 - 034
			8 - PINK + AQUAMARINE	035 - 039
-	8	8	9 - LIGHT BLUE	040 - 044
			10 - AQUAMARINE + CTB	045 - 049
			11 - SKY BLUE	050 - 054
			12 - SKY BLUE + CYAN	055 - 059
			13 - CYAN	060 - 063
			Forward Spin	
			Slow to fast	064 - 095
			Reverse Spin	
			Fast to slow	096 - 127
			Continuous	
			Positioning 1~13	128 - 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			COLOR 1 & CYAN	
			CTAN 0~100%	000 - 127
				000-127
				120 122
			2 - CTR	128 - 132
			4 - CTB + AOUAMARINE	133 - 137
				130 - 142
			6 - AQUAMARINE + PINK	148 - 152
8			7 - PINK	153 - 157
			8 - PINK + COBALT BLUE	158 - 162
			9 - COBALT BLUE	163 - 167
			10 - COBALT BLUE + CONGO	168 - 173
			11 - CONGO	173 - 177
			12 - CONGO + OPEN	178 - 182
			13 - OPEN	183 - 191
			Forward Spin	
			Stop to fastest	192 - 223
			Reverse Spin	224 255
				224 - 255
			COLOR 2	
				000 004
				000 - 004
			2 - OFEN + DARK RED 3 - DARK RED	003 - 009
			4 - DARK RED + LIGHT ORANGE	010-014
			5 - LIGHT OBANGE	020 - 024
			6 - LIGHT ORANGE + ORANGE	025 - 029
			7 - ORANGE	030 - 034
			8 - ORANGE + TAN	035 - 039
-	9	9	9 - TAN	040 - 044
			10 - TAN + PALE ROSE	045 - 049
			11 - PALE ROSE	050 - 054
			12 - PALE ROSE + MAGENTA	055 - 059
			13 - MAGENTA	060 - 063
			Forward Spin	
			Slow to fast	064 - 095
			Reverse Spin	006 137
			Fast to slow	096 - 127
			Continuous	120 255
			rosicioning 1~13	120 - 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			COLOR 2 & MAGENTA Indexed	
			MAGENTA 0~100%	000 - 127
			2 - MAGENTA + PALE ROSE 3 - PALE ROSE	128 - 132 133 - 137
			4 - PALE ROSE + TAN	138 - 142
			5 - TAN	143 - 147
			6 - TAN + ORANGE	148 - 152
9	-	-	7 - ORANGE	153 - 157
			8 - UKANGE + LIGHT UKANGE	158 - 162
				163 - 167
				100 - 175
			12 - DARK RED + OPEN	178 - 182
			13 - OPEN	183 - 191
			Forward Spin	
			Stop to fastest	192 - 223
			Reverse Spin	
			Stop to fastest	224 - 255
			COLOR 3	
			Indexed	000 - 004
			COLOR 3 000 Indexed 000 1 - OPEN 000 2 - OPEN + GRASS GREEN 000	
			2 - OPEN + GRASS GREEN	010 - 014
			3 - GRASS GREEN	015 - 019
			4 - GRASS GREEN + LAVANDER	020 - 024
				025 - 029
			0 - LAVANDER + 2000K 7 2500K	030 - 034
			8 - 2500K + DARK GREEN	035 - 039
_	10	10	9 - DARK GREEN	040 - 044
	10		10 - DARK GREEN + LIGHT GREEN	045 - 049
			11 - LIGHT GREEN	050 - 054
			12 - LIGHT GREEN + YELLOW	055 - 059
			13 - YELLOW	060 - 063
			Forward Spin	064 005
			Slow to fast	004 - 095
			& Reverse Spin	096 - 127
			Fast to slow	070-12/
			Continuous	128 - 255
			Positioning 1~13	.20 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
			COLOR 3 & YELLOW YELLOW 0~100% Indexed	000 - 127
10	-	-	2 - YELLOW + LIGHT GREEN 3 - LIGHT GREEN 4 - LIGHT GREEN + DARK GREEN 5 - DARK GREEN 6 - DARK GREEN + 2500K 7 - 2500K 8 - 2500K + LAVANDER 9 - LAVANDER 10 - LAVANDER + GRASS GREEN 11 - GRASS GREEN 12 - GRASS GREEN + OPEN 13 - OPEN Forward Spin Stop to fastest	128 - 132 133 - 137 138 - 142 143 - 147 148 - 152 153 - 157 158 - 162 163 - 167 168 - 173 173 - 177 178 - 182 183 - 191
			Reverse Spin Stop to fastest	224 - 255
	11	11	CYAN 0~100%	000 - 255
	12	12	MAGENTA 0~100%	000 - 255
	13	13	YELLOW 0~100%	000 - 255
-	-	14	ROTATING GOBO FUNCTION Indexed Forward Spin Reverse Spin Continuous Shake (speed adjustment for each gobo) TBD (not used)	000 - 031 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 095 096 - 255
-	-	15	ROTATING GOBO Indexed & indexed & shake Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 7 Position 7 Position 9 Position 9 Position 10	000 - 025 026 - 051 052 - 077 078 - 103 104 - 129 130 - 155 156 - 181 182 - 207 208 - 233 234 - 255

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
-	-	15	Forward Wheel Spin Stop to fastest Reverse Wheel Spin Stop to fastest Continuous Positioning 0°~360°	000 - 255 000 - 255 000 - 255
11	14	-	ROTATING GOBO Indexed Position 1 (Open Tight) Position 2 (Open Wide) Position 3 Position 4 Position 5 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 7 Position 9 Position 10 Position 11 Indexed with Shake Position 5 Position 5 Position 6 Position 7 Position 8 Position 9 Position 7 Position 8 Position 7 Position 8 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Forward Wheel Spin slow to fastest Reverse Wheel Spin slow to fastest	000 - 001 002 - 007 008 - 015 016 - 023 024 - 031 032 - 039 040 - 047 048 - 055 056 - 063 064 - 071 072 - 079 080 - 095 096 - 111 112 - 127 128 - 143 144 - 159 160 - 175 176 - 191 192 - 207 208 - 223 224 - 239 240 - 255
12	15	16	GOBO ROTATION Continuous Positioning 0°~360° Forward Spin Stop to fastest Stop Stop Reverse Spin Stop to fastest	000 - 191 192- 221 222 - 225 226 - 255
		17	GOBO ROTATION FINE Rotating Fine	000 - 255
		18	GOBO FUNCTION Indexed Forward Spin Reverse Spin Continuous Shake TBD (not used)	000 - 015 032 - 047 048 - 063 064 - 079 080 - 095 096 - 255

BAS	STD	EXT		DMX
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value
		19	FIXED GOBO Indexed & Shake Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 7 Position 8 Position 9 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Position 12 Position 13 Position 14 Position 15 Forward Wheel Spin Stop to fastest Reverse Wheel Spin Stop to fastest Continuous Positionia 0°= 260°	000 - 016 017 - 033 034 - 050 051 - 067 068 - 084 085 - 101 102 - 118 119 - 135 136 - 152 153 - 169 170 - 186 187 - 203 204 - 220 221 - 237 238 - 255 000 - 255
13	16		FIXED GOBO Indexed Position 1 (Open) Position 2 Position 3 Position 4 Position 5 Position 6 Position 7 Position 7 Position 7 Position 8 Position 9 Position 10 Position 11 Position 12 Position 13 Position 14 Position 15	000 - 003 004 - 007 008- 011 012 - 015 016 - 019 020 - 023 024 - 027 028 - 031 032 - 035 036 - 039 040 - 043 044 - 047 048 - 051 052 - 055 056 - 057

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX		
19CH	22CH	28CH	FUNCTION	Value		
			Indexed with Shake (from slow to speed)			
			Position 2	058 - 069		
			Position 3	070 - 081		
			Position 4	082 - 093		
			Position 5	094 - 105		
			Position 6	106 - 117		
			Position 7	118 - 129		
			Position 8	130 - 141		
			Position 9	142 - 153		
13	16		Position 10	154 - 165		
			Position 11	166 - 177		
			Position 12	178 - 189		
			Position 13	190 - 201		
			Position 14	202 - 213		
			Position 15	214 - 223		
			Forward Wheel Spin			
			Stop to fastest	224 - 239		
			Reverse Wheel Spin	240 255		
			Stop to fastest	240 - 255		
			CIRCULAR PRISM			
			Close			
			Prism Close	000 - 003		
			Continuous			
14	17	20	Positioning from 0-360 degrees	004 - 191		
				Forward Spin		
				Stop to fastest	192 - 223	
			Reverse Spin			
			Stop to fastest	224 - 255		
		21	PRISM ROTATION 6 bit			
		21	Rotation Fine	000 - 255		
			LINEAR PRISM			
			Close			
			Prism Close	000 - 003		
			Continuous			
15	18	22	Positioning from 0-360 degrees	004 - 191		
			Forward Spin			
					Stop to fastest	192 - 223
			Reverse Spin			
			Stop to fastest	224 - 255		
			PRISM ROTATION 6 bit	ĺ		
		23	Rotation Fine	000 - 255		
			EPOST			
14	10	24		000 000		
10	פו	24		000-000		
				001-200		
			FOCUS FUNCTION			
			Manual	000 - 015		
17	20	25	5m Auto Focus	016 - 031		
					/,5m Auto Focus	032 - 047
			10m Auto Focus	048 - 063		

BAS	STD	EXT	FUNCTION	DMX
19CH	22CH	28CH		Value
			15m Auto Focus	064 - 079
17	20	25	>20m Auto Focus	080 - 095
			TBD (not used)	096 - 255
			FOCUS	
			Continuous	
18	21	26	Focus IN to Focus OUT	000 - 255
			With Auto Focus	
			Focus adjustment	000 - 255
		27	FOCUS Fine	
		27	Focus Fine	000 - 255
	22		CONTROL	
			No function	000 - 007
			Reset All	008 - 015
			Pan&Tilt Reset	016 - 023
			Color Reset	024 - 031
		2 28	Gobo Reset	032 - 039
10			TBD (not used)	040 - 047
17			Other Reset	048 - 055
			Display Off	056 - 063
			Display On	064 - 071
			Lamp OFF	072 - 079
			Lamp ON	080 - 087
			Hibernation	088 - 095
			TBD (not used)	096 - 255

3.16 GOBOS

Rotating gobos



Fixed gobos



Color Wheel



3.17 COLLEGAMENTI DELLA LINEA DMX

La connessione DMX è realizzata con connettori standard XLR. Utilizzare cavi schermati, 2 poli ritorti, con impedenza 120Ω e bassa capacità.

Per il collegamento fare riferimento allo schema di connessione riportato di seguito:



ATTENZIONE

La parte schermata del cavo (calza) non deve mai essere collegata alla terra dell'impianto; ciò comporterebbe malfunzionamenti delle unità e dei controller.

Per passaggi lunghi può essere necessario l'inserimento di un amplificatore DMX.

In tal caso, è sconsigliato utilizzare nei collegamenti cavo bilanciato microfonico poiché non è in grado di trasmettere in modo affidabile i dati di controllo DMX.

- · Collegare l'uscita DMX del controller con l'ingresso DMX della prima unità;
- Collegare, quindi, l'uscita DMX con l'ingresso DMX della successiva unità; l'uscita di quest'ultima con l'ingresso di quella successiva e via dicendo finchè tutte le unità sono collegate formando una catena.
- Per installazioni in cui il cavo di segnale deve percorrere lunghe distanze è consigliato inserire sull'ultima unità una terminazione DMX.

3.18 COSTRUZIONE DEL TERMINATORE DMX

La terminazione evita la probabilità che il segnale DMX 512, una volta raggiunta la fine della linea stessa venga riflesso indietro lungo il cavo, provocando, in certe condizioni e lunghezze, la sua sovrapposizione al segnale originale e la sua cancellazione.

La terminazione deve essere effettuata, sull'ultima unità della catena, con connettori XLR a 3/5 pin, saldando una resistenza di 120Ω (minimo 1/4W) tra i terminali 2 e 3, così come indicato in figura.



- 4 - MANUTENZIONE

4.1 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL SISTEMA OTTICO

- Durante gli interventi, assicurarsi che l'area sotto il luogo di installazione sia libera da personale non qualificato.
- Spegnere l'unità, scollegare il cavo di alimentazione ed aspettare finché l'unità non si sia raffreddata.
- Tutte le viti utilizzate per l'installazione dell'unità e le sue parti dovrebbero essere assicurate saldamente e non dovrebbero essere corrose.
- Alloggiamenti, elementi di fissaggio e di installazione (soffitto, truss, sospensioni) dovrebbero essere totalmente esenti da qualsiasi deformazione.
- Quando una lente ottica è visibilmente danneggiata a causa di rotture o graffi profondi, deve essere sostituita.
- I cavi di alimentazione devono essere in condizione impeccabile e dovrebbero essere sostituiti immediatamente nel momento in cui anche un piccolo problema viene rilevato.
- Al fine di proteggere l'unità da surriscaldamento, le ventole di raffreddamento (e nel caso) le aperture di ventilazione, devono essere pulite mensilmente.

Per mantenere funzionalità e rendimento ottimali per lungo tempo è indispensabile effettuare una pulizia periodica delle parti soggette all'accumulo di polveri e grassi. La frequenza con la quale effettuare le operazioni sotto indicate dipende da diversi fattori, quali la quantità di movimenti degli effetti e la qualità dell'ambiente di lavoro (umidità dell'aria, presenza di polvere, salsedine, ecc.). Per rimuovere lo sporco dal riflettore, dalle lenti e dai filtri usare un panno morbido inumidito di un qualsiasi liquido detergente per la pulizia del vetro. Annualmente si consiglia di sottoporre il proiettore a personale tecnico qualificato per una manutenzione straordinaria consistente almeno nelle seguenti operazioni:

- Pulizia generale delle parti interne.
- Ripristino della lubrificazione di tutte le parti soggette ad attrito tramite l'utilizzo di lubrificanti appropriati.
- Controllo visivo generale di componenti interni, cablaggio, parti meccaniche, ecc.
- Controlli elettrici, fotometrici e funzionali; eventuali riparazioni.

Attenzione: consigliamo che la pulizia interna sia eseguita da personale qualificato!

Anomalie	Possibili cause	Controlli e rimedi	
	Mancanza di alimentazione di rete	• Verificare la presenza della tensione alimentazione	
ll projettore pop illumina	Dimmer impostato a 0	Incrementare i valori del canale dimmer	
n profettore non murmina	 Tutti i colori impostati a 0 	Incrementare i valori dei canali colori	
	Lampada difettosa	Sostituire lampada	
Dassa intensità di lusa generale	Lenti sporche	Pulire il dispositivo regolarmente	
Bassa intensita di luce generale	Lente disallineata	Installare il gruppo ottico correttamente	
	Mancanza di alimentazione di rete	• Verificare la presenza della tensione alimentazione	
ll proiettore non è alimentato	Cavo di alimentazione danneggiato	Controllare il cavo di alimentazione	
	Alimentatore interno difettoso	Sostituire l'alimentatore interno	
	Indirizzamento DMX errato	Controllare il pannello di controllo e	
ll proiettore non risponde al		l'indirizzamento delle unità	
DMX	Cavo di segnale DMX difettoso	Controllare il cavo di segnale DMX	
	Rimbalzo segnale DMX	Installare una terminazione DMX come suggerito	

4.2 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Rivolgersi a un centro di assistenza tecnico autorizzato nel caso in cui il problema non sia riportato in tabella.

Note	
------	--

